

Приложение 2  
к Правилам проживания и пользования  
гостиничными услугами в «Гостинице СФУ»

**ИНСТРУКЦИИ по использованию электроприборами в гостиничном номере  
«Гостиницы СФУ»**

**Правила пользования холодильником.**

**Регулирование температуры:** Холодильник находится во включенном состоянии и оснащён регулятором температуры. Не нужно регулировать охлаждение, так как в зависимости от температуры окружающей среды, автоматика держит температуру, установленную заводом-изготовителем. Если по какой-то причине холодильник был отключен, после включения необходимая для хранения температура в пустом холодильнике достигается примерно через 6-7 часов.

- Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать холодильник самостоятельно! В случае неисправности обратитесь к администратору гостиницы.

- Отравляющие или взрывоопасные материалы хранить в холодильнике запрещается!

**Полезные советы:** Не перегружайте холодильник! Тёплые пищевые продукты и напитки можно поместить в холодильник только после их охлаждения до комнатной температуры. Целесообразно оставить место в холодильнике между продуктами для эффективного и равномерного охлаждения. Для выключения холодильника, необходимо вынуть вилку из электророзетки.

**Автоматическое оттаивание:** Каждые 22 часа автоматически повторяется цикл оттаивания (в течении 2 часов).

**Информация об охране окружающей среды:** Аппарат не содержит ни CFC, ни HCFC. В агрегате охлаждающим средством является водный раствор аммиака (натуральное соединение водорода-азота). Порообразователем полиуретановой изоляции является цикло пентан - безопасный для озонового слоя.

**Правила пользования электрическим феном.**

**Меры безопасности:** При пользовании электрическим феном следует соблюдать следующие меры предосторожности:

- Ни в коем случае не пользуйтесь феном в ванне и в душе или поблизости от раковины, наполненной водой.

- Ни в коем случае не погружайте фен в воду или в другие жидкости.

- Не кладите прибор на место, в которое может попасть вода или другие жидкости.

- Не пытайтесь вытащить подключенный электрический прибор из воды: немедленно выньте вилку из сетевой розетки.

- Всегда, когда кладете прибор, выключайте его.

- Пользуйтесь феном так, чтобы решетки для входа и выхода воздуха никогда не были закрыты посторонними предметами.

- Не пользуйтесь прибором при наличии аномалий в работе, после его падения или при поврежденном шнуре.



- При намокании наружных поверхностей фена, шнура питания или штепсельной вилки отключите вилку от розетки. Для дальнейшего использования фена дождитесь его полного высыхания.
- Не пытайтесь починить прибор самостоятельно, обратитесь к администратору гостиницы.
- Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или нехваткой опыта и знаний. Они могут пользоваться прибором только под наблюдением человека, ответственного за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Дети должны пользоваться прибором под присмотром взрослых. Предупредите детей об опасности, связанной с использованием прибора и проинформируйте их о мерах предосторожности.
- Эксплуатация фена не подразумевает применения к нему физической силы, так как это может привести к поломке по вине пользователя.

### **Правила пользования электрическим чайником**

Электрочайник предназначен для нагревания только чистой питьевой воды. Кипячение воды:

- Снимите чайник с подставки.
- Откройте крышку, нажав кнопку.
- Наполните чайник водой.
- Закройте крышку.
- Поместите чайник на подставку.
- Вставьте штепсельную вилку в розетку.
- Нажмите клавишу вкл./выкл.
- Начнется процесс кипячения воды.
- Чайник выключится автоматически, когда вода закипит.
- Снимите чайник с подставки и аккуратно налейте кипяченую воду в подходящую емкость.
- Дайте чайнику остить 10 – 15 секунд, прежде чем повторно вскипятить воду.

**Меры безопасности:** При пользовании электрическим чайником следует соблюдать следующие меры предосторожности:

- Используйте чайник согласно данной инструкции.
- Устанавливайте чайник на ровную, устойчивую поверхность.
- Не устанавливайте на чайник посторонние предметы.
- Не используйте прибор при поврежденном шнуре питания, если нарушена нормальная работа устройства, если оно падало или было повреждено другим образом.
- При отключении чайника от сети держитесь только за вилку, не тяните за провод, это может привести к повреждению провода или розетки и вызвать короткое замыкание.
- По окончании использования не забывайте отключать чайник от сети.
- Оберегайте чайник от ударов, падений и иных механических воздействий.
- Не используйте чайник вне жилого помещения.



- Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или нехваткой опыта и знаний. Они могут пользоваться прибором только под наблюдением человека, ответственного за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Используйте чайник только по прямому назначению для нагревания чистой питьевой воды. Не нагревайте в чайнике другие жидкости.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим деталям прибора незащищенными руками до тех пор, пока они полностью не остынут.
- Не открывайте крышку чайника, пока вода кипит.
- Берегите лицо и руки от пара во избежание получения ожогов.
- Наполняйте чайник выше отметки MIN. Нагревание недостаточного количества воды может привести к поломке чайника.
- Не наполняйте чайник выше отметки MAX, при закипании вода может выплыть.
- При намокании наружных поверхностей чайника, подставки, шнура питания или штепсельной вилки отключите вилку от розетки. Для дальнейшего использования чайника дождитесь его полного высыхания.
- Эксплуатация чайника не подразумевает применения к нему физической силы, так как это может привести к поломке по вине пользователя.

### **Правила пользования электрическим утюгом.**

#### **Заполнение резервуара для воды:**

- Выключите утюг и отключите его от электросети.
- Откройте крышку наливного отверстия. Наклоните утюг и заполните резервуар для воды до максимального уровня.
- Используйте для налива воды специальную емкость (заказать в службе приема и размещения)
- Не заполняйте резервуар для воды выше отметки MAX.
- Плотно закройте крышку наливного отверстия.

#### **Использование:**

- Поставьте утюг вертикально. Задайте нужную температуру глажения, повернув дисковый регулятор нагрева в необходимое положение. Определите рекомендуемую температуру глажения, указанную на ярлыке текстильного изделия. Если материал изделия неизвестен, определите температуру глажения, прогладив участок, незаметный при использовании изделия. Изделия, изготовленные из шелка, шерстяных и синтетических материалов следует гладить с изнанки, чтобы не допустить появления лоснящихся пятен. При использовании функции разбрызгивания на изделии возможно появление пятен.
- Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети. Загорится индикатор нагрева. Начинать глажение следует через некоторое время после того, как погаснет индикатор нагрева. Во время глажения индикатор нагрева будет периодически загораться.
- Для глажения с паром нажмите кнопку подачи пара. Если установлена низкая температура нагрева, возможна утечка воды из подошвы утюга.



- Для увлажнения ткани при глажении можно использовать функцию разбрызгивания. Несколько раз нажмите кнопку разбрызгивателя для увлажнения перед глажением чтобы вскипятить воду.

**Меры безопасности:** При пользовании электрическим утюгом следует соблюдать следующие меры предосторожности:

- Используйте утюг согласно данной инструкции.
- Запрещается погружать утюг в воду.
- Используйте и устанавливайте утюг на горизонтальной, ровной и устойчивой поверхности.
- Не используйте утюг при поврежденном шнуре питания, если нарушена нормальная работа устройства, если оно падало или было повреждено другим образом
  - При отключении утюга от сети держитесь только за вилку, не тяните за провод, это может привести к повреждению провода или розетки и вызвать короткое замыкание
  - По окончании использования не забывайте отключать утюг от сети. Не оставляйте включенный в сеть утюг без присмотра.
- Сетевой шнур не должен касаться горячей подошвы утюга.
- Оберегайте утюг от ударов, падений и иных механических воздействий.
- Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или нехваткой опыта и знаний. Они могут пользоваться прибором только под наблюдением человека, ответственного за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячей подошве утюга незащищенными руками до тех пор, пока она полностью не остынет.
- Не направляйте струю пара от парогенератора на людей.
- По окончании глажения, во время заполнения или слива резервуара для воды, а также оставляя утюг без присмотра даже на короткое время, ставьте утюг в вертикальное положение и отключайте от электросети.
- Не добавляйте в парогенератор духи, уксус, крахмал, добавки для глажения и другие химические средства.
- При намокании наружных поверхностей утюга, шнура питания или штепсельной вилки отключите вилку от розетки. Для дальнейшего использования утюга дождитесь его полного высыхания.
- Эксплуатация утюга не подразумевает применения к нему физической силы, так как это может привести к поломке по вине пользователя.

### **Правила пользования микроволновыми (СВЧ) печами.**

#### **Использование:**

- Установить агрегат на любую ровную поверхность. Это, например, может быть стол или полка.
- Подключить устройство к электросети, засунув вилку шнура питания в розетку.
- Включить прибор. В зависимости от модели СВЧ-печи запуск осуществляется нажатием кнопки «Старт» или «Cook» либо поворотом таймера.

В ходе эксплуатации микроволновки, есть ряд **запрещенных действий**:

- не рекомендуется запускать микроволновку пустой;



- недопустимо использование посуды или других предметов из металла;
- нельзя, чтобы дверка печки разгерметизировалась;
- недопустимо нарушать инструкции при приготовлении – особенно опасно превышать время готовки;
- если стекло или защитный экран были повреждены, то печку нельзя использовать;
- запрещено варить яйца и готовить первые блюда;
- разогрев банок и консерваций недопустим – это может вызвать взрыв

### **Правила пользования электроплитой.**

#### **Основные моменты, касающиеся эксплуатации, заключаются в следующем:**

- Профессиональное подключение к электросети опытным мастером.
- Наличие стабильного электропитания, заземления и защитного оборудования.
- Запрещается включение плиты на длительное время без присмотра или без посуды, а также ее установка рядом с кухонной мойкой и холодильником.
- Диаметр кастрюль или сковородок не должен быть меньше диаметра конфорки.
- Необходимо контролировать, чтобы на плиту или варочную поверхность не проливалась жидкость.
- При мойке плиты ее нужно отключить от сети. Нельзя использовать агрессивные химические вещества и абразивные материалы, направлять на нее водяную струю.

#### **Меры безопасности:**

При использовании электроплиты следует соблюдать следующие меры предосторожности:

- Покидая номер, выключайте электроплиту.
- Не пользуйтесь электроплитой при наличии аномалий в его работе, при поврежденном шнуре.
- Не пытайтесь чинить электроплиту самостоятельно, для ремонта обратитесь к администратору гостиницы.
- Не позволяйте детям играть с электроплитой. Дети должны пользоваться электроплитой под присмотром взрослых. Предупредите детей об опасности, связанной с использованием прибора и проинформируйте их о мерах предосторожности.

### **Правила пользования телевизором**

#### **Управление телевизором:**

Управление телевизором осуществляется дистанционным пультом управления.

Включение телевизора производится кнопками “MENU” или “OK”.

Выключение телевизора красной кнопкой в правом верхнем углу.

Выбор телевизионных каналов производится через “MENU” или кнопками TV+, TV- или цифровым набором.

Регулировка громкости производится кнопками «+» и «-».

#### **Меры безопасности:**

При использовании телевизора следует соблюдать следующие меры предосторожности:

- Покидая номер, выключайте телевизор.



- Не пользуйтесь телевизором при наличии аномалий в его работе, после его падения или при поврежденном шнуре.
- Не пытайтесь чинить телевизор самостоятельно, для ремонта обратитесь к администратору гостиницы.
- Не позволяйте детям играть с телевизором. Дети должны пользоваться телевизором под присмотром взрослых. Предупредите детей об опасности, связанной с использованием прибора и проинформируйте их о мерах предосторожности.
- Управление телевизором осуществляется исключительно с помощью пульта дистанционного управления. Если пульт не работает, не пытайтесь управлять кнопками на самом телевизоре, для ремонта обратитесь к администратору гостиницы.

